



产 品 说 明 书

产品型号：H

属 性：H发泡剂

产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	细 度	通 过 1 0 0 目
分解温度	205 ± 4℃	发 气 量	280±5ml/g

产品特性

发泡效率极高，分解速度迅猛，且分解过程彻底，无任何残留，不会对材料造成污染。

可塑性显著：常规泡孔呈现开孔结构，通过适当调整能够形成闭孔泡孔，泡孔大小同样可以按需调控，因而广泛应用于橡胶制品的发泡工艺。

鉴于其分解放热量大，使用时需特别留意材料焦烧和降解问题。

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

