



产 品 说 明 书

产品型号：NC-1

属 性：改性碳酸氢钠

产品技术参数

产品特征	白色粉末	细 度	8-10um
分解温度	144-186℃	发 气 量	120 ± 5ml /g

产品特性

NC-1经过改良后，主要用于PVC材料配套发泡，也可以用于不同的塑料与橡胶发泡中，配合AC发泡剂使用效果更佳，能使产品泡孔更均匀。用于PVC、TPR、TPE、HDPE等制品的微发泡及辅助发泡

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

