



产 品 说 明 书

产品型号：SA3000

属

性：AC发泡剂

产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	加热减量	0.2%
分解温度	205±4	含 量	97%
发 气 量	218±5ml /g	灰 分	0.1%
细 度	8-10um	PH 值	6.5-7.5

产品特性

SA3000广泛应用于塑料和橡胶发泡领域，例如PE、PS、EVA、PVC等塑料材料，以及NBR、SBR等橡胶材料。它适用于挤出、模压、射出、压延等工艺，常用于保温材料、运动器材手柄和鞋材等制品。

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

