



产 品 说 明 书

产品型号：SA3000T

属 性：改性AC发泡剂

产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	细 度	8-10um
分解温度	205±5	发 气 量	220±5ml /g

产品特性

改良发泡剂，呈现出倍率高、颜色白、泡孔均匀细腻、回弹好等优点。适用于pvc涂覆发泡产品，厚度3-20mm如地垫、泡棉、广告材料

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

