



# 产 品 说 明 书

产品型号：SA500

属

性：AC发泡剂

## 产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	加热减量	0.2%
分解温度	205±4	含 量	97%
发 气 量	218±5ml /g	灰 分	0.1%
细 度	18-22um	PH 值	6.5-7.5

## 产品特性

该产品具备良好的分散性，且发泡分解过程可控，尤其适用于XPE、IXPE的自由发泡过程。在该过程中，它能够形成均匀分散的闭孔，不仅可以降低产品的密度，还能使产品具有出色的抗拉强度和抗撕裂强度。

## 包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

## 存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳或化学粉末灭火，不可人工扑灭。

江西舜泰新材料有限公司

浙江舜泰橡塑科技有限公司

网址：[www.stxskj.cn](http://www.stxskj.cn)

江西省德兴市花桥益丰工业园

浙江省衢州市衢江区港汇广场2号楼5楼

电话：0570-2931010 传真：0570-2931688

