



产 品 说 明 书

产品型号：SA5000D

属 性：改性AC发泡剂

产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	细 度	6-8um
分解温度	148±4	发 气 量	185±5ml /g

产品特性

SA5000D 发泡剂经产品改良后，降低了发泡温度并细化了发泡剂粒度，使发泡气孔变得更小、更密集且更均匀。通常，该发泡剂适用于厂家生产低温发泡的高品质、高发泡产品。改良型中低温 AC 发泡剂，还可作为合成橡胶发泡的引发剂和扩孔剂

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

