



产 品 说 明 书

产品型号：SA5000F

属 性：改性AC发泡剂

产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	细 度	6-8 um
分解温度	160-190	发 气 量	160±5ml /g

产品特性

SA5000F经过复合改性之后，调整了发泡温度，使其分解放气温度与通用塑料的软化熔融温度更匹配，以达到发泡制品炮孔细腻、均匀的效果。同时降低AC发泡剂分解速率，减少分解热的产生，特别适合于结构泡沫制品的生产，如pvc护墙板、异型材等

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

