



产 品 说 明 书

产品型号：SA6000

属

性：AC发泡剂

产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	加热减量	$\leq 0.2\%$
分解温度	205 ± 4	含 量	$\geq 97\%$
发 气 量	$218 \pm 5\text{ml/g}$	灰 分	$\leq 0.1\%$
细 度	4-6um	PH 值	6.5-7.5

产品特性

SA6000发泡剂经过加工后，细度变得更小。用其生产出的产品，无论是稳定性还是密度，都比一般发泡剂要好上几倍。此发泡剂主要应用于高端产品，其特点是分解温度可调节，且不影响固化和成型速度等。可添加适量活化剂来调节分解温度。该发泡剂适用于高端PVC、EVA、PS、PE、ABS及橡胶发泡。

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

