



产 品 说 明 书

产品型号：SE1000B

属 性：改性AC发泡剂

产品技术参数

产品特征	黄色粉末	细 度	10-15um
分解温度	192-226	发 气 量	190 ± 5ml /g

产品特性

SE1000B 发泡剂经过精心改良，对产品的稳定性和防收缩性效果更佳。吸放热平衡发泡剂可用于 PE、EVA 模压发泡，具备泡孔细腻均匀、不烧料、不爆边的特性，也可用于 LLDPE 滚塑制品发泡

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

