



产 品 说 明 书

产品型号：SE800

属 性：改性AC发泡剂

产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	细 度	10-15um
分解温度	185±5	发 气 量	205±5ml /g

产品特性

SE800发泡稳定，性能优良，分解迅速且完全，能够快速架桥定型，可减轻鞋底重量，具备良好的回弹性、防震及缓冲性能。其密闭泡孔结构细腻，发泡倍率稳定，还具有无毒、无味、无污染等特点。主要用于EVA射出鞋材发泡。

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

