



产 品 说 明 书

产品型号：SP5000B

属 性：改性AC发泡剂

产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	细 度	6-8um
分解温度	180±4	发 气 量	205±5ml /g

产品特性

SP5000B发泡剂的细度更细，发泡产生的气孔相对而言更小、更密集且分布均匀。由于该产品细度佳、发气量大且性能优越，一般厂家会将其应用于高品质的高发泡产品中。

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

