



产 品 说 明 书

产品型号：SPE-3

属 性：改性AC发泡剂

产品技术参数

产品特征	淡黄色粉末	细 度	6-8 um
分解温度	145±10	发 气 量	150±5ml /g

产品特性

该产品主要应用于挤出发泡工艺，发泡剂的添加量在 0.6% - 1.5%左右，能够将甲酰胺含量控制在 200PPM 以内。它可用于中低温 PVC 涂刮革、EVA 低温发泡板材以及其他中低温发泡橡塑制品。

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

