



产 品 说 明 书

产品型号：SQ-1

产品技术参数

产品特征	白色粉末	比 重	0.99 ~ 1.01
酸 值	7mgKOH/g		

产品特性

该产品是一种白色的多微孔结构的无机盐粉末，作用机理是吸附发泡剂在加工过程中热分解时产生的刺鼻氨味（如EVA发泡、PVC发泡、TPE发泡）及材料助剂中的醋酸，烷类，甲醛，苯酮，醇、叔丁醇及其他的醛和酮等具有刺激性气味的气体，使用时要与物料充分混合均匀。反应型除味剂，主要用于降低AC分解后产生的氨味

包 装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

存 储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

