



# 产 品 说 明 书

产品型号：SY-1

---

## 产品技术参数

产品特征          白色粉末

---

## 产品特性

SY-1是有有机盐、金属氧化物、表面改性剂等混合物组成的白色粉末，复合ROHS标准，通过改变AC发泡剂分解机理、水解甲酰胺前体来有效解决偶氮二甲酰胺、甲酰胺的残留问题，以满足欧盟REACH要求。应用于PE/EVA一次模压，合成橡胶挤出工艺。如PE儿童地垫，甲酰胺残留可以控制在10-200ppm

---

## 包      装

25公斤内衬塑料袋纸箱或牛皮纸袋包装

## 存      储

在常温下存储稳定性很好。需存放在阴凉干燥处，远离火花、火源和热源。如遇着火请先选用二氧化碳、干粉或者沙土灭火。

